

# TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

*Dodo-Inflatables.com* pomppulinnojen käyttöön

Käyttäjän enimmäispituus on **1,50 metriä**.

Vähimmäisikä on **3 vuotta** ja enimmäisikä **14 vuotta**.

**Enimmäiskäyttämäärä:** katso tekniset tiedot tuotekuvauksesta.

Seuraavia **puhaltimia** on käytettävä:

Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 HP, Huawei Air Blower REH-2E – 2 HP tai Gibbons Metal 1,5 HP Bouncy Blower.

Sijoitusalueen suurin sallittu kallistus on **5 % mihin tahansa** suuntaan.

Pomppulinnaa saa käyttää vain **tuulenvoimakkuuteen 5 (38 km/h) asti**.

**Jatkuva täysi-ikäisen** valvonta on pakollista.

**Turvaetäisyys on aina säilytettävä** (vähintään 1,8 m seiniin, vähintään 3,5 m avoimille puolille).

**Sopiva ankkurointi** on aina varmistettava (katso sivu 2).



Puhelin

**+49 89 12 50 18 700**



Sähköposti

**info@huepfburg-guenstig-kaufen.de**



Verkkosivusto

**www.huepfburg-guenstig-kaufen.de**



Toimisto- ja varasto-osoite

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,  
82205 Gilching  
SAKSA**

# ASENNUSOHJEET | Sijainti

- Asennusalueen kaltevuus ei saa ylittää 5 %.
- Pomppulinna on sijoitettava riittävän etäälle mahdollisista vaaroista (esim. ilmajohtimet, aidat, puut, seinät jne.).
- Pomppulinna ympärille on jätettävä esteetön alue, jossa ei ole esteitä, jotka voisivat aiheuttaa vammoja. Tämän alueen koko määritetään jakamalla korkeimman alustan korkeus kahdella. Esteetön alue on oltava vähintään 1,8 m seinällisillä sivuilla ja vähintään 3,5 m avoimilla sivuilla.
- Jos koko alue aidataan kävijäliikenteen säätelyä varten, aidan on oltava vähintään 1,8 m päässä seinällisistä sivuista ja vähintään 3,5 m päässä avoimista sivuista. Sisäänkäynnin on oltava vähintään 1,0 m leveä.
- Asennusalue on puhdistettava roskista ja/tai terävistä esineistä. Suojapeite on käytettävä.
- Iskunvaimennusmattoja tulisi käyttää, ja törmäysalueen on oltava vähintään 1,2 m jokaisella avoimella sivulla.

# ASENNUSOHJEET | Kiinnitys

- Pomppulinna on varustettu kiinnitysjärjestelmällä, joka varmistaa sen turvallisen ankkuroinnin maahan.
- Kun pomppulinnaa käytetään ulkona, se tulisi mieluiten kiinnittää maahan maakiiloilla.
- Pomppulinna on ankkuroitava vähintään kuudella maakiilalla.
- Voiman vaikutussuunta on oltava 30–45 asteen kulmassa maahan nähden. Maakiilat tulee asettaa kallistettuna voiman vaikutuksen vastaiseen suuntaan.
- Maakiilat eivät saa ulottua yli 2,5 cm maanpinnan yläpuolelle.
- Jos maakiilojen käyttö ei ole mahdollista (asfaltti jne.), pomppulinna on kiinnitettävä yhtä tehokkaalla menetelmällä, esimerkiksi ankkuroimalla kiinnityspisteet olemassa oleviin maakiinnikkeisiin, hiekkasäkkeihin, vesisäiliöihin tai muihin painoihin, jotka kestävät vähintään 1 600 N kuormituksen, mikä vastaa vähintään 160 kg painoa per kiinnityspiste.
- Jos pomppulinna kiinnitetään ajoneuvoon tai muuhun liikkuvaan koneeseen, ne on tehtävä liikkumattomiksi ja valvottava.
- Sisätiloissa käytettäessä on käytettävä painojärjestelmää vakauden varmistamiseksi.

- Täytön ja ilman tyhjennyksen aikana kaikkien käyttäjien on pysyttävä poissa pomppulinnasta.
- Pomppulinnaa ei saa käyttää ilman aikuisen (yli 18-vuotiaan) valvontaa.
- Pomppulinnaa on valvottava jatkuvasti. Valvojan on tarkkailtava huolellisesti kaikkia toimintoja pomppulinnan sisällä.
- Kun pomppulinna ei ole käytössä, se on tyhjennettävä ilmasta ja virtalähde on katkaistava.
- Käyttäjillä on oltava turvallinen ja järjestetty pääsy pomppulinnan sisään- ja uloskäynteihin.
- Valvojan on pystyttävä kiinnittämään lasten huomio pillillä tai muulla äänimerkillä.
- Valvontahenkilöstön on oltava selvästi tunnistettavissa.
- Isommat ja vilkkaammat lapset on pidettävä erillään pienemmistä lapsista.
- Käyttö on sallittu vain alle 14-vuotiaille lapsille, joiden enimmäispituus on 1,50 m.
- Sallittua lasten enimmäismäärää (katso sivu 2) ei saa ylittää.
- Lähestyvän myrskyn ja/tai voimakkaan tuulen sattuessa käyttö on lopetettava välittömästi ja pomppulinna purettava.
- Suurin sallittu tuulennopeus on 38 km/h (voimakkuus 5 Beaufortin asteikolla, katso alla). Jos tuuli ylittää tämän rajan, tai jos sataa tai myrsky lähestyy, käyttö on lopetettava välittömästi ja ilma päästettävä ulos.
- Lasten on riisuttava kengät ja silmälasit.
- Kaikki kovia, teräviä tai vaarallisia esineitä ei saa pitää mukana.
- Ruokien, juomien ja purukumin nauttiminen pomppulinnassa on kielletty.
- Pomppulinnan sisään-/uloskäynti on pidettävä aina vapaana.
- Seinille kiipeäminen tai roikkuminen on kielletty.
- Voltit / kuperkeikat ja rajut leikit ovat kiellettyjä.